

3. 多媒體

顯示多媒體播放頁面(USB)

2. 語音

啟動語音指令功能

1. 電源/ 待機

(可開／關顯示器)

14. 資訊

按此可顯示現在正在使用之輸入訊號的相關資訊

13. 目錄

按此可以顯示/關閉螢幕選單

12. 資訊主頁

可查看和管理 **Google** 設定

11. 首頁(Home)

10. YouTube

前往**YouTube**應用程式頁面
(僅開機狀態可開啟)

9. NETFLIX

前往 **NETFLIX** 應用程式頁面
(關機狀態按也可開啟)

4. Apps List

顯示所有已安裝的應用程式

5. 個人帳號

切換不同的個人Google帳號

6. 上/下/左/右(方向鍵)與OK鈕

7. 數字按鈕

(僅支援機上盒遙控器模式設定下的機上盒數字頻道鍵功能)

8. 導覽控制按鈕/機上盒控制按鈕

(詳見下載解說檔案說明)

