Einrichten

· 💮 Tipp

BenQ empfiehlt die Verwendung einer Maus für eine schnellere Einrichtung. Wenn Sie die Fernbedienung verwenden Fernbedienung verwenden, benutzen Sie die folgenden Tasten:



1. Schalten Sie Ihren BenQ Signage ein.

- 2. Wählen Sie auf der Seite Hallo eine Sprache aus, und drücken Sie dann auf Start.
- 💇 Tip: Ihre Auswahl ist auf diesem Bildschirm nicht hervorgehoben. Drücken Sie zweimal 🖡 auf oder um entweder die Sprache oder Start auszuwählen.
- 3. Drücken Sie auf der Seite Mit Wi-Fi verbinden auf Offline einrichten und dann auf Weiter.
- 4. Stellen Sie auf der Seite Datum und Uhrzeit das Datum und die Uhrzeit ein.

und drücken Sie dann auf Weiter

- 5. Drücken Sie auf der Seite Apps und Daten kopieren auf Nicht kopieren und dann auf Überspringen.
- 6. Überprüfen Sie auf der Seite Google-Dienste die Berechtigungen und drücken Sie anschließend auf Akzeptieren
- 7. Drücken Sie auf der Seite PIN festlegen auf Überspringen und dann auf Trotzdem überspringen.
- 8. Lesen und akzeptieren Sie auf der Seite Endbenutzer-Lizenzvertrag (EULA) die

Vereinbarung und drücken Sie dann auf Weiter.

- 9. Lesen Sie auf der Seite Datenschutzbestimmungen die Bedingungen, stimmen Sie ihnen zu und drücken Sie dann auf Weiter.
- 10. Aktivieren Sie auf der Seite BenQ-Dienste die Option BenQ-Dienste aktivieren, und drücken Sie dann drücken Sie auf Weiter.

Scannen Sie den QR-Code, um die Setup-Anleitung aufzurufen Anweisungen in anderen Sprachen aufzurufen:



Inhalt der Verpackung





Digitale Beschilderung

Fernsteuerung

000000







Netzkabel³





Beschilderung Dokumente

HDMI-Kabe

RS-232-Kabe

*Der Typ des Netzkabels ist von Ihrer Region abhängig.

Unterstützung



https://support.benq.com

PN: 4J.S3K01.001



Online

Handbuch



Formular



Video-Anleitung





© 2024 BenQ Gesellschaft. Alle Rechte vorbehalten. Änderungsrechte vorbehalten.



Digitale Beschilderung Schnellstart-Anleitung

Digitale Beschilderung SL4304, SL5504, SL6504, SL7504, SL8604, SH5504, SH6504, SH7504





	43″	55″	65″	75″	86″
А	200 mm	400 mm	400 mm	600 mm	600 mm
В	188.7 mm	154 mm	230.4 mm	279 mm	352 mm
С	200 mm	400 mm	400 mm	400 mm	600 mm
Schraube Größe	M6 × 12L		M8 × 16L		

Die Wandhalterung ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat erworben werden.



ł

.

. ł

.

ł

.

.

.

. .





