DVY22 กล้อง 4K AI คู่มือผู้ใช้



คำประกาศเกี่ยวกับความรับผิดชอบ

BenQ Corporation จะไม่ขอรับผิดชอบหรือรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะระบุไว้อย่างชัดแจ้งหรือ โดยนัย อันเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในที่นี้ BenQ Corporation ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเอกสาร ฉบับนี้และทำการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งต่อบุคคลใดก็ ตามถึงการปรับแก้หรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ລືขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ 2020 BenQ Corporation สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้ไป ทำข้า ส่งออกเผยแพร่ คัดลอก จัดเก็บในระบบที่เรียกใช้ข้อมูลได้ หรือแปลเป็นภาษา อื่นๆ หรือภาษาทางคอมพิวเดอร์ ไม่ว่าด้วยวิธีการใดหรือรูปแบบใดก็ตาม เช่น วิธีทาง อิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบกลไก ทางสื่อแม่เหล็ก ทางภาพ ทางเคมี ทำเอง หรือวิธีอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก BenQ Corporation

คอนเทนต์

หมายเหตุสำคัญ วิธีใช้	4 4
ความปลอดภัยทางไฟฟ้า	4
จัดการด้วยความระมัดระวัง	4
ติดตั้งด้วยความระมัดระวัง	4
ห้ามถอดชินส่วนผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาต	4
คำแนะนำการติดตั้ง	5
อินเทอร์เฟซผลิดภัณฑ์	5
การใช้งานกล้อง	5
คุณลักษณะ	5
ุ คำแนะนำในการเชื่อมต่อ	6
ขันตอนการใช้งาน	7
รีโมทคอนโทรล	7
การใช้งาน	9
การดังค่าเมนู1	10
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ 1	.5
ข้อมูลจำเพาะ1	۱5
ขนาด1	١7
การบำรุงรักษาและการแก้ไขปัญหา 1	.8
การบำรุงรักษา1	٤8
การแก้ไขปัญหา1	٤8

12/9/20

หมายเหตุสำคัญ

้คู่มือนี้จะแนะนำฟังก์ชันของกล้อง การติดตั้งและการใช้งานกล้องโดยละเอียด โปรดอ่านคู่ มือนี้อย่างละเอียดก่อนการติดตั้งและใช้งาน

วิธีใช้

เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์นี้หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่เชื่อมต่อ อยู่ สามารถใช้ผลิตภัณฑ์นี้ได้ภายในช่วงที่ระบุเท่านั้น:

- 1. ห้ามให้กล้องนี้สัมผัสน้ำหรือความชื้น
- เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าซ็อต ห้ามถอดเคสออก การติดตั้งและบำรุง รักษาควรดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญเท่านั้น
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้เหนือกว่าอุณหภูมิ, ความชื้นที่ระบุหรือแหล่งจ่ายไฟเกินข้อกำหนดที่ จำกัด
- เช็ดด้วยผ้าแห้ง, นุ่มเมื่อทำความสะอาดเลนส์กล้อง เช็ดเบาๆ ด้วยสารซักฟอก อ่อนๆ หากจำเป็น ห้ามใช้สารซักล้างที่มีฤทธิ์รุนแรงหรือมีฤทธิ์กัดกร่อนเพื่อหลีกเลี่ยง การขีดข่วนเลนส์และส่งผลต่อภาพได้

ความปลอดภัยทางไฟฟ้า

การติดดั้งและการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าใน ท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด

จัดการด้วยความระมัดระวัง

หลีกเลี่ยงความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากแรงกดหนัก, การสั่นสะเทือนหรือการแข่ตัว ระหว่างการขนย้าย, การจัดเก็บและการติดดั้ง

ติดตั้งด้วยความระมัดระวัง

- 1. ห้ามหมุนหัวกล้องอย่างรุนแรง มิฉะนั้นอาจทำให้กลไกล้มเหลวได้
- ควรวางผลิตภัณฑ์นี้บนโต๊ะที่มั่นคงหรือพื้นผิวแนวนอนอื่น ๆ ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ใน แนวเฉียง มิฉะนั้นผลิตภัณฑ์นี้อาจแสดงภาพเอียงได้
- 3. หากติดตั้งกล้องบนจอแสดงผล ฐานสามารถยึดได้ด้วยถาดกาวสองหน้าสี่ถาด
- ตัวเรือนของผลิตภัณฑ์นี้ทำจากวัสดุอินทรีย์ ห้ามให้สัมผัสกับของเหลว, ก๊าซหรือของ แข็งใด ๆ ซึ่งอาจทำให้ภายนอกของผลิตภัณฑ์นี้สึกกร่อนได้
- 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางภายในระยะการหมุนของที่ยึด
- 6. ห้ามเปิดเครื่องก่อนการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

ห้ามถอดชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาต

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีขึ้นส่วนใดที่ผู้ใช้สามารถบำรุงรักษาเองได้ ความเสียหายที่เกิดจากการถอด ขึ้นส่วนของผลิตภัณฑ์นี้โดยผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจะไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน

คำแนะนำการติดตั้ง อินเทอร์เฟซผลิตภัณฑ์



เลขที่	ชื่อ
1	เลนส์กล้อง
2	แท่นยึด
3	ไมโครโฟนในตัว
4	รูยึดขาตั้งกล้อง
5	รูกำหนดดำแหน่ง
6	อินเทอร์เฟซเอาต์พุด USB 3.0

การใช้งานกล้อง

- การติดตั้งผลิตภัณฑ์: ยึดอุปกรณ์ที่ด้านบนของจอแสดงผล วางไว้บนโด๊ะโดยตรงหรือ ยึดบนขาตั้งกล้องและตัวยึดผนัง
- เชื่อมต่อกล้องผ่านสาย USB เข้ากับจอแสดงผล ขั้วต่อการประชุมทางวิดีโอหรือ อุปกรณ์อินพุด USB อื่น ๆ, เข้าสู่ระบบชอฟด์แวร์การประชุมทางวิดีโอและเลือกอุปกรณ์ วิดีโอที่จะมีเอาด์พุตภาพ

คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นกล้องสำหรับการประชุมทางวิดีโอ 4K ePTZ ใหม่ ผลิตภัณฑ์นี้สร้างขึ้นด้วย ฟังก์ชัน AI ซึ่งสามารถจัดเฟรมผู้คนทั้งหมดในการประชุมโดยอัตโนมัติและทำให้พวกเขา อยู่ตรงกลางฉากได้ นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันที่ครบครันและมีประสิทธิภาพที่เหนือกว่า, ซึ่งใช้ อัลุกอริธึมการประมวลผล ISP ที่ล่ำหน้าเพื่อให้ได้ภาพที่สดใสพร้อมความสว่างที่ชัดเจน สม่าเสมอ, การแบ่งเลเยอร์สีที่ชัดเจน, ความละเอียดสูงและให้การแสดงสีที่ยอดเยี่ยม ติด ดั้งและบำรุงรักษาง่ายและสะดวก, มีเสถียรภาพและเชื่อถือได้

- 4K: ใช้เซ็นเซอร์ CMOS คุณภาพสูงขนาด 1/2.5 นิ้ว 8 ล้านพิกเซล รองรับ 4K; ให้ความ ละเอียดวิดีโอ MJPG สูงสุด 4K@ 30fps และให้วิดีโอที่ชัดเจนและให้การแสดงผลสีสันสด ใสและการเคลื่อนไหวที่ราบรื่น ในขณะเดียวกันก็เข้ากันได้กับความละเอียด 1080p และ 720p
- EPTZ: EPTZ และดิจิตอลซูม 4X
- ไมโครโฟนรอบทิศทางในดัว: ประกอบด้วยไมโครโฟนรอบทิศทางในดัว 2 ดัว (ไมโครโฟน รอบทิศทางอเนกประสงค์) อัลกอริธีมการลดเสียงรบกวนแบบดั้งเดิมช่วยให้คุณได้เสียงที่ สมบูรณ์แบบ ระยะการทำงานของไมโครโฟนรอบทิศทางที่มีประสิทธิภาพคือ 5 เมตร
- เอาต์พุดสตรีมคู่: พอร์ด USB 3.0 รองรับเอาต์พุดสตรีมหลักและเอาต์พุดสตรีมย่อยใน เวลาเดียวกัน

- การจัดเฟรมอัตโนมัติ: ด้วยอัลกอริธึมการตรวจจับใบหน้าที่ยอดเยี่ยม, ปรับการซูมโดย อัตโนมัติตามจำนวนคนในการประชุม สามารถจัดเฟรมบุคคลที่เข้าประชุมทั้งหมดและทำ ให้บุคคลเหล่านั้นถูกแสดงในฉากได้
- มุมมองกว้างโดยไม่มีความผิดเพี้ยน: เลนส์มุมมองกว้างพิเศษ 120° เป็นอุปกรณ์เสริม
- นอยช์ด่ำด่ำและ SNR สูง: CMOS นอยซ์ด่ำช่วยให้แน่ใจว่าได้ SNR ของวิดีโอสูงอย่างมี ประสิทธิภาพ ภาพจะยังคงชัดเจนเสมอแม้ในสภาพแสงน้อย
- การติดตั้งทำได้หลายรูปแบบ: มาตรฐานพร้อมแคลมป์หนีบ ติดตั้งง่ายบนอุปกรณ์ทุกรูป แบบ
- ง่ายด่อการใช้: ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดไดรเวอร์ เป็นระบบ USB plug and play
- การใช้งานที่กว้าง: การประชุมทางวิดีโอส่วนบุคคล, การประชุมทางวิดีโอระดับ องค์กร, การทำงานร่วมกันแบบครบวงจรและอื่นๆ

คำแนะนำในการเชื่อมต่อ

ภาพประกอบอินเทอร์เฟซดังแสดงด้านล่าง



ขั้นตอนการใช้งาน รีโมทคอนโทรล



1 ปุ่มสแตนด์บาย

- หลังจากกดเป็นเวลาสามวินาที กล้องจะอยู่ใน โหมดสแตนด์บาย
- กดค้างไว้สามวินาทีอีกครั้ง กล้องจะทดสอบดัวเอง อีกครั้งและจะกลับไปยังตำแหน่ง โฮม

หมายเหตุ: หากการกำหนดค่าเบื้องดัน 0 ถูกตั้งไว้และไม่มีการ ทำงานใด ๆ ภายใน 12 วินาที หัวกล้องจะชี้ไปที่ด่าแหน่ง 0 ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยอัดโนมัติ

2 ปุ่มตัวเลข

ตั้งค่าหรือเรียกการกำหนดค่าเบื้องต้น 0-9

3 ปุ่ม *,

การใช้ปุ่มผสม

- กด "SET" + "*" ค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลาห้า วินาที เมื่อไฟของรีโมทคอนโทรลไร้สายสว่างขึ้น ให้ปล่อยมือ เปิดกล้องอีกครั้ง จากนั้นการคู่กับ รีโมทคอนโทรลไร้สายจะสำเร็จ
- กด "SET" + "#" พร้อมกันค้างไว้เป็นเวลาห้า วินาที เมื่อไฟของรีโมทคอนโทรลไร้สายสว่าง ขึ้น ให้ปล่อยมือ เปิดกล้องอีกครั้ง จากนั้นการจับคู่ กับรีโมทคอนโทรลไร้สายจะถูกยกเลิก

4 ปุ่มควบคุมโฟกัส

์ โฟกัสอัดโนมัติ: เข้าสู่โหมดโฟกัสอัดโนมัติ โฟกัสด้วยดนเอง: โหมดโฟกัสของกล้องเป็นแบบ โฟกัสด้วยดนเอง

เปลี่ยนโหมดโฟกัสของกล้องเป็นโฟกัสด้วยตนเอง โดยกด [focus +] หรือ [focus -] เพื่อปรับ

5 ปุ่มควบคุมการชูม

Zoom+: เลนส์ใกล้ Zoom-: เลนส์ไกล

6 ปุ่มตั้งหรือล้างการกำหนดค่าเบื้องต้น

้กำหนดค่าเบื้องตัน: ตั้งค่าปุ่มกำหนดค่า เบื้องตัน + ปุ่มตัวเลข 0-9 ปุ่มล้างการกำหนดค่าเบื้องตัน: ล้างปุ่มที่กำหนดค่า เบื้องตัน + ปุ่มตัวเลข 0-9



7 ปุ่มควบคุมการแพน/เอียงอิเล็กทรอนิกส์

- กดปุ่ม: 🔺
- กดปุ่ม: 👻
- กดปุ่ม: ∢
- กดปุ่ม: ▶

ปุ่ม "HOME": กลับไปที่ดำแหน่งกลางหรือเข้าสู่เมนู ย่อย

8 ปุ่มควบคุม BLC

เปิด/ปิดแบคไลท์: เปิดหรือปิดแบคไลท์

9 การตั้งค่าเมนู

เปิดหรือปิดเมนู OSD เข้า/ออกจากเมนู OSD หรือกลับไปยังเมนูก่อนหน้า

การใช้งาน

เปิดกล้อง จากนั้นกดปุ่ม "SET" และ "*" พร้อมกันเป็นเวลาห้าวินาที ไฟแสดงสถานะจะติด ขึ้น จากนั้นปล่อยปุ่มและเปิดกล้องอีกครั้งเมื่อไฟกะพริบ กระบวนการจับคู่จะเสร็จสิ้นเมื่อไฟ แสดงสถานะหยุดกะพริบ ผู้ใช้สามารถควบคุมการแพน/เอียง/ซูม, ตั้งค่าและเรียกตำแหน่งที่ กำหนดไว้ล่วงหน้าผ่านรีโมทคอนโทรลไร้สาย

้ คำแนะนำเกี่ยวกับปุ่ม

- ในคำแนะนำนี้ "กดปุ่ม["] หมายถึงการคลิกแทนที่จะเป็นการกดค้าง, และจะมีการระบุข้อ ความพิเศษหากจำเป็นต้องมีการกดค้างนานกว่าหนึ่งวินาที
- เมื่อต้องใช้ปุ่มผสม ให้กดตามลำดับ ด้วอย่างเช่น "* + # + F1" หมายถึงกด "*" ก่อน แล้วจึงกด "#" และสุดท้ายกด "F1"

รายการ	คำแนะนำ
1. การควบคุมการแพน/ เอียง	 • กด ▲/▼/◀/≯ • กด "HOME" เพื่อกลับไปยังตำแหน่งกลาง • กดปุ่ม ▲/▼/◀/≯ และการแพน/เอียงจะยังคงทำงาน จากข้าไปถึงเร็ว, จนเลื่อนไปยังจุดสิ้นสุด การแพน/เอียง จะหยุดทันทีที่ปล่อยปุ่ม
 2. การกำหนดค่าเบื้องดัน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # 	 การตั้งค่าการกำหนดค่าเบื้องดัน: เพื่อตั้งค่าดำแหน่งที่ กำหนดไว้เบื้องดัน ผู้ใช้ควรกดปุ่ม "SET PRESET" ก่อน จากนั้นจึงกดปุ่มตัวเลข 0-9 เพื่อตั้งค่าการกำหนดค่า เบื้องดันที่สัมพัทธ์กัน หมายเหตุ: รีโมทคอนโทรลมีตำแหน่งที่กำหนดค่าเบื้องดันได้ทั้ง หมด 10 ตำแหน่ง การเรียกใช้การกำหนดค่าเบื้องดัน: กดปุ่มตัวเลข 0-9 โดย ดรงเพื่อเรียกใช้การกำหนดค่าเบื้องดัน: กดปุ่มตัวเลข 0-9 โดย ดรงเพื่อเรียกใช้การกำหนดค่าเบื้องดัน: กดปุ่มตัวเลข 0-9 โดย ดรงเพื่อเรียกใช้การกำหนดค่าเบื้องดัน: กดปุ่มตัวเลข 0-9 โดย กรงเพื่อเรียกใช้การกำหนดค่าเบื้องดัน: กดปุ่มตัวเลข 0-9 โดย การล้างการกำหนดค่าเบื้องดัน: เพื่อล้างดำแหน่งที่ กำหนดไว้เบื้องดัน ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม "CLEAR PRESET" ก่อน จากนั้นจึงกดปุ่มตัวเลข 0-9 เพื่อล้างการกำหนดค่า เบื้องดันที่สัมพัทธ์กัน หมายเหตุ: กดปุ่ม "#" สามครั้งอย่างต่อเนื่องเพื่อยกเลิกการกำหนดค่า เบื้องดันทั้งหมด
 การควบคุมการชูม + 	ซูมเข้า: กดปุ่ม "ZOOM +" ซูมออก: กดปุ่ม "ZOOM -" กดปุ่มค้างไว้ กล้องจะซูมเข้าหรือออกอย่างด่อเนื่องและ หยุดทันทีที่ปล่อยปุ่ม

4. การควบคุมโฟกัส	โฟกัส (ใกล้): กดปุ่ม "focus +" (ใช้ได้เฉพาะในโหมด โฟกัสด้วยตนเอง)
FOCUS MANUAL -	โฟกัส (ไกล): กด [์] ปุ่ม "focus -" (ใช้ได้เฉพาะในโหมด โฟกัสด้วยตนเอง) โฟกัสอัตโนมัติ/โฟกัสด้วยตนเอง: ใช่ กดปุ่มค้างไว้ จากนั้นการทำงานของโฟกัสจะดำเนินต่อไป และจะหยุดทันทีที่ปล่อยปุ่ม

การตั้งค่าเมนู

เมนูหลัก

ีเพื่อใช้การบีบอัด MJPG/H.264/H.265 ให้กดปุ่ม MENU เพื่อแสดงเมนู และใช้ลูกศรเลื่อน เพื่อชี้หรือไฮไลด์รายการที่เลือก

Language			
Setup			
Exposure			
Color			
Image			
Noise Redu	ction		
Version			
Restore Def	ault		
[↑]]Select [∢	– →1Cha	nge Valu	IE

- 1. การตั้งค่าภาษา: กดปุ่ม ∢ / ▶ เพื่อเลือกภาษา
- 2. ตั้งค่า
 - สไตล์ภาพ: ดัวเลือกต่างๆ ได้แก่ ค่าเริ่มต้น, การประชุม, ชัดเจน, สว่าง, นุ่มนวล กดปุ่ม ◀ / ▶ เพื่อเลือกสไตล์
 - สตรีมคู่: เลื่อนพอยเตอร์ไปยังสตรีมคู่ใน เมนู คลิกปุ่ม ∢ / ▶ เพื่อตั้งค่าเปิด/ปิด หลัง จากตั้งค่ากล้องเป็นเปิด ให้รีสตาร์ทกล้องอีกครั้ง เสียบพอร์ต USB 3.0 ที่ด้านหลัง ของกล้องและพอร์ต USB บนแล็ปท็อปอีกครั้งเพื่อให้ซอฟด์แวร์ตรวจจับหาฟุตเท จของกล้องย่อยเว็บแคม

การจัดเฟรมอัตโนมัติ: เลื่อนพอยเตอร์ไปยังการจัดเฟรมอัตโนมัติมใน เมนู คลิกปุ่ม
 (/) เพื่อตั้งค่าเปิด 1~7 หรือปิด



 การตั้งค่าการเปิดรับแสง: เลื่อนพอยเตอร์ไปยังการเปิดรับแสงในเมนูหลัก คลิก "HOME" และป้อน (การตั้งค่าการเปิดรับแสง) ดังต่อไปนี้:

===
Auto
OFF
OFF
50H:
3
2
e Valu
e

เลขที่	ชื่อ	คำอธิบาย
1	โหมด	อัดโนมัติ, ด้วยดนเอง, ให้ความสำคัญกับชัดเดอร์, ให้ความสำคัญกับม่านตาและให้ความสำคัญกับ ความสว่าง
2	EV	เปิด/ปิด (ใช้ได้เฉพาะในโหมดอัตโนมัติ)
3	ระดับการชดเชย	-7~7 (ใช้ได้เฉพาะในโหมดอัตโนมัติเมื่อเปิด EV)
4	BLC	เปิด/ปิดสำหรับตัวเลือก (ใช้ได้เฉพาะในโหมด อัดโนมัติ) ช่วงไดนามิก: รายการที่ปรับได้ 1~8, ปิด
5	ป้องกันการสั่นไหว	ปิด/50Hz/60Hz สำหรับตัวเลือก (ใช้ได้เฉพาะใน โหมดอัดโนมัติ/ให้ความสำคัญกับม่านตา/ให้ความ สำคัญกับความสว่าง)
6	จำกัดเกน	0~15 (ใช้ได้เฉพาะในโหมดอัตโนมัติ/ให้ความ สำคัญกับม่านตา/ให้ความสำคัญกับความสว่าง)
0	DRC	ปิด, 1~8

 การตั้งค่าสี: เลื่อนพอยเตอร์ไปยังสีในเมนูหลัก คลิก "HOME" และป้อน (การตั้งค่าสี) ดังต่อไปนี้:

Auto 0 0 100%
==== Auto 0 100%
Auto 0 0 100%
0 0 100%
0 100%
100%
7
High
ge Value

เลขที่	ชื่อ	ดำอธิบาย
1	โหมด WB	อัตโนมัติ, ด้วยตนเอง, กดครั้งเดียว, 3, VAR
2	การปรับ RG	-10~10
3	การปรับ BG	-10~10
4	เกนสีแดง	0~255 (ใช้ได้เฉพาะในโหมดปรับด้วยตนเอง)
5	เกนสีน้ำเงิน	0~255 (ใช้ได้เฉพาะในโหมดปรับด้วยตนเอง)
6	อุณหภูมิสี	2400K ถึง 7100K พร้อมปรับระดับทุก ๆ 100K
0	ความอิ่มตัวของสี	60%, 70%, 80%, 90%, 100%, 110%, 120%, 130%, 140%, 150%, 160%, 170%, 180%, 190%, 200%
8	ความสว่างของสี	0~14
9	ความไว AWB	สูง/กลาง/ต่ำ (ใช้ได้เฉพาะในโหมดปรับด้วยตนเอง)

 การตั้งค่าภาพ: เลื่อนพอยเตอร์ไปยังภาพในเมนูหลัก คลิก "HOME" และป้อน (ภาพ) ดังต่อไปนี้:

=======================================	
Brightness	7
Contrast	7
Sharpness	4
Flip-H	OFF
Flip-V	OFF
B&W-Mode	Color
Gamma	Default
DCI	Close
Low-Light Mode	Close
[↑ <u>]Select</u> [← →]Char	nge Value

เลขที่	ชื่อ	คำอธิบาย
1	ความสว่าง	0~14
2	ความเปรียบต่าง	0~14
3	ความคมชัด	0~15
4	พลิก-แนวนอน	เปิด/ปิด
6	พลิก-แนวตั้ง	เปิด/ปิด
6	โหมดขาวดำ	สี, ดำ/ขาว
7	แกมม่า	ค่าเริ่มดัน, 0.45, 0.50, 0.55, 0.63
8	DCI	ความเปรียบด่างไดนามิก: ปิด,1~8
9	โหมดแสงน้อย	ปิด/เปิด

 การตั้งค่าการลดนอยซ์: เลื่อนพอยเตอร์ไปยังการลดนอยซ์ในเมนู คลิก "HOME" และ ป้อน (การลดนอยซ์) ดังต่อไปนี้:

NR-2D	2	
NR-3D	5	
Dynamic Hot Pixel	OFF	
[↑↓]Select [← →]Change Value		

เลขที่	ชื่อ	คำอธิบาย
0	การลดนอยช์ 2D	อัตโนมัติ, ปิด, 1~7
2	การลดนอยช์ 3D	ปิด, 1~8
3	ไดนามิกฮอตพิกเชล	ปิด, 1~5

7. เวอร์ชัน: เลื่อนพอยเตอร์ไปยังเวอร์ชัน

(VERSION	
	Cam Version	1.0.0 2019-7-31
	[↑↓]Select [← -	→]Change Value

 คืนค่าเริ่มตัน: เลื่อนพอยเตอร์ไปยังคืนค่าเริ่มต้นในเมนูหลัก คลิก "HOME" และป้อนคืน ค่าเริ่มต้นดังต่อไปนี้:

/	RESTORE DEFAULT			
	Restore	Default?	NO	
	[↑↓]Selec	t [← →]C	hange Value	

ใช่/ไม่ใช่ สำหรับดัวเลือก (รูปแบบวิดีโอและสไตล์สีจะไม่ถูกคืนค่า)



หากที่อยู่ของรีโมทก่อบหน้าไม่ใช่ 1 แต่เป็นดัวอื่นจาก 2,3,4 ที่อยู่ของกล้องที่เกี่ยวข้องจะถูกคืนค่า เป็น 1 เมื่อพารามิเตอร์ทั้งหมดหรือพารามิเตอร์ระบบถูกคืนค่า ผู้ใช้ควรเปลี่ยนที่อยู่รีโมทเป็น 1 (กดหมายเลข 1 ดามกล้องเพื่อให้ทำงานได้ตามปกติ)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะ

รายการ		ข้อมูลจำเพาะ
		DVY22
	เซ็นเซอร์ภาพ	เซ็นเซอร์ CMOS 4K คุณภาพสูง 1/2.5 นิ้ว
	เอฟเฟกต์ทีฟพิกเซล	8.28MP 16:9
	พอร์ตเอาต์พุดวิดีโอ	1 × USB 3.0, Type B, รองรับเอาด์พุดเสียงผ่าน USB 3.0
	อินพุตออดิโอ	2 ไมโครโฟนรอบทิศทางในตัว
	มุมมอง	126°(D)/120°(H)/85°(V)
	รูปแบบวิดีโอ	เมนสดรีม: 3840×2160@30fps, 1920×1080P@30fps/25fps, 1280×720P@30fps/25fps, เป็นต้น ซับสดรีม: 1280×720P@30fps/25fps, 640×480P@30fps/25fps, 320×172P@30fps/25fps, เป็นต้น
	ความสว่างขั้นต่ำ	0.1Lux (F1.8, เปิด AGC)
พาราบิเตอร์	เลนส์	f=2.72mm
กล้อง	รูรับแสง	F2.5
	ซูมดิจิตอล	4X
	DNR	2D ແລະ 3D DNR
	ความสว่างขั้นต่ำมาก	เปิด/ปิด
	สมดุลสีขาว	อัดโนมัติ / ด้วยดนเอง / กดครั้งเดียว / 3000K / 3500K / 4000K / 4500K / 5000K / 5500K / 6000K / 6500K / 7000K
	โฟกัส	อัตโนมัติ/ด้วยตนเอง
	การเปิดรับแสง	อัตโนมัติ/ด้วยตนเอง
	การจัดเฟรมอัตโนมัติ	เปิด/ปิด/อ่อนไหว
	การชดเชยแบคไลท์	เปิด/ปิด
	สตรีมคู่	เปิด/ปิด
	SNR	>55dB
	ระบบปฏิบัติการ	Windows 7 (ที่สูงสุด 1080p), Windows 8.1, Windows 10; macOS™ 10.10 หรือสูงกว่า, Linux (ด้องสนับสนุน UVC)
	รูปแบบการบีบอัดวิดีโอ	YUY2, MJPG, H.264, H.265
คุณสมบัติ LICP	ออดิโอผ่าน USB 3.0	สนับสนุน
พุณผมมัด 030	โปรโตคอลการสื่อสาร USB	UVC, UAC
	การควบคุม PTZ	สนับสนุน EPTZ
	ข้อกำหนดฮาร์ดแวร์	โปรเซสเซอร์ 2.4 GHz Intel@ Core 2 Duo หรือสูง กว่า, RAM 2GB ขึ้นไป, พอร์ด USB 2.0/USB3.0 (จำเป็นด้องใช้ USB 3.0 สำหรับ 4K)

	แรงดันไฟฟ้าอินพุต	5V
	กระแสไฟฟ้าอินพุด	1A (สูงสุด)
	การใช้พลังงาน	5W (สูงสุด)
	อุณหภูมิในการเก็บรักษา	-10°C ~ 60°C
พารามิเตาร์ลื่ม	ความชื้นในการเก็บรักษา	20°C ~ 90°C
พ เวเทเตเอยน	อุณหภูมิในการทำงาน	-10°C ~ 50°C
	ความชื้นในการทำงาน	20°C ~ 80°C
	ขนาด (W*H*D)	222 มม. × 93.25 มม. × 56.5 มม.
	น้ำหนัก	0.53 กก.
	การใช้งาน	ในร่ม
ວາໄດ້ເວັດເອີ້າ	รีโมทคอนโทรลไร้สาย	1 ชิ้น
ต์บบระหาชุวท	สายเคเบิล USB 3.0	1 ชิ้น

ขนาด



หน่วย: มม.

การบำรุงรักษาและการแก้ไขปัญหา การบำรุงรักษา

- 1. โปรดถอดกล้องออกหากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
- 2. ใช้ผ้านุ่มหรือทิชชู่ทำความสะอาดฝากล้อง
- เช็ดด้วยผ้าแห้ง, นุ่มเมื่อทำความสะอาดเลนส์กล้อง เช็ดเบาๆ ด้วยสารขักฟอก อ่อนๆ หากจำเป็น ห้ามใช้สารขักล้างที่มีฤทธิ์รุนแรงหรือมีฤทธิ์กัดกร่อนเพื่อหลีกเลี่ยง การขีดข่วนเลนส์และส่งผลต่อภาพได้

การแก้ไขปัญหา

- 1. ไม่มีเอาต์พุดวิดีโอ
 - ตรวจสอบว่าสายเคเบิล USB เป็นปกติและไฟแสดงสถานะการทำงานติดสว่างอยู่
 - ตรวจสอบว่าเครื่องสามารถตรวจสอบดัวเองได้หรือไม่หลังจากรีสตาร์ท
 - รีสตาร์ทจอแสดงผลใหม่
 - ตรวจสอบว่ากล้องได้รับการยอมรับจากจอแสดงผลหรือไม่
- 2. ไม่มีภาพ: ตรวจสอบคุณภาพสายเคเบิล USB และตรวจดูว่าเชื่อมต่อดีหรือไม่
- 3. ภาพถูกลดคุณภาพลงเมื่อซูมเข้าหรือซูมออก
 - ตรวจสอบว่าดำแหน่งการดิดดั้งกล้องมั่นคงหรือไม่
 - ดรวจสอบว่ามีอุปกรณ์ที่สั่นหรือวัตถุที่สั่นอยู่รอบๆ กล้องหรือไม่
- 4. รีโมทคอนโทรลไม่สามารถทำงานได้
 - จับคู่กล้องกับรีโมทคอนโทรลไร้สายอีกครั้ง
 - ตั้งค่าที่อยู่ของกล้องเป็น 1 (ที่อยู่ของกล้องจะกลับมาเป็น 1 หลังจากคืนค่ากลับเป็น ค่าเริ่มดัน)
 - ดรวจสอบว่าแบดเดอรี่เหลือน้อยหรือแบดเตอรี่ถูกติดตั้งบนรีโมทคอนโทรลอย่างถูก ด้องหรือไม่
 - ตรวจสอบว่าโหมดการทำงานของกล้องเป็นโหมดการทำงานปกติหรือไม่
 - ออกจากเมนู เมนูนี้จะแสดงภายใด้รูปแบบการบีบอัด MJPG/H.264/H.265 เท่านั้น