

為確保投影機維持最佳效能並享有最新功能，強烈建議您定期更新 Google TV 系統軟體。本次更新包含功能強化、應用程式改善及錯誤修正。有關系統升級說明詳細資訊，請仔細閱讀以下內容：

V14.1.0.59 的錯誤與功能改進

- 一. 改善 BenQ Assist 與投影機智慧遙控 App 的相容性問題。
- 二. 修正「僅聲音模式」無法切回影像模式的問題。
- 三. 修復縮放鍵在最大／最小縮放時無反應的問題。
- 四. 更新設定精靈中的遙控器示意圖樣式。

系統更新前

- 請將您的投影機連接到網際網路，以接收最新的系統軟體
- 請務必插上交流電源，以確保電源穩定
- 安裝新的 Google TV 系統前，請先更新所有應用程式

系統更新需要注意的事項：

- 當頻寬約為 20 Mbps 時，系統更新時間約為 15 分鐘。
- 請將投影機接上穩定的 AC 電源插座。
- 請停留在更新畫面，過程中不要更換畫面。
- 你的投影機會在更新過程中及之後重新啟動，直到你再次看到 Google TV 主畫面。
- 請依照指示更新 Google TV 系統。

下載與更新系統

- 一. 請前往 Google TV 主畫面的「設定」
- 二. 點選「全部設定」
- 三. 點到「系統」並選擇「關於」
- 四. 點擊「系統更新」
- 五. 點擊「查看更新」
- 六. 點擊「立即重啟」以完成更新

特別提醒：

- TK705I/TK705STI 的 Google TV OTA 韌體更新服務已開放。由於 Google 的更新政策與流程管理限制，您可能不會從系統通知中收到更新提示，即使您已執行「檢查更新」功能。如果未收到 Google TV 的韌體更新通知，請嘗試重新啟動或嘗試恢復原廠設定。
- 系統更新後，可能需要重新連接與重新啟用下列功能：
 1. 藍牙裝置
 2. 遙控器配對
 3. 無線投影功能
 4. 網路設定

---文件結束---