

議您將投影機更新至 最新的 Android TV 系統軟體版本。

保持系統為最新版本可讓您享有 最新功能、應用程式優化以及錯誤修正，並提升整體使用體驗與系統穩定性。

若需要了解系統升級方式與本次更新的改善內容，請參閱以下說明：

v14.1.0.66 錯誤修正與功能優化

1. 新增 ALS 使用者校正介面。
2. 修正了 MCU 升級過程中只顯示圖示、未出現提示的問題。
3. 修正 Google TV 開機時地區選擇介面中「韓國」顯示錯誤 的問題。
4. 修正手機與 TK705 成功配對後，雖顯示「已連線」，但一段時間後可能無法正常連線的問題。
5. 修正 OSD 選單翻譯錯誤。
6. 新增開機時不自動重置縮放（Zoom）設定的功能。
7. 修正 切換藍牙喇叭時，畫面停留在「切換至藍牙喇叭模式...」無法繼續的問題。
8. 修正 自動投影模式下，當投影機倒置投影時左右聲道未正確切換的問題。

系統更新前

- 請將您的投影機連接到網際網路以接收最新的系統韌體
- 請確保插上交流電源以確保穩定電源供應
- 安裝新 Google TV 系統前，請先更新所有應用程式

系統更新需要注意的事項：

- 當頻寬約為 20 Mbps 時，系統更新時間約為 15 分鐘。
- 在開始製作前，務必將投影機連接到穩定的交流電源插座。請勿使用便攜式電源或電池供電
- 請停留在更新畫面，過程中不要更換畫面

- 你的投影機會在更新過程中及之後重新啟動，直到你再次看到 Google TV 主畫面
- 請依照指示更新 Google TV 系統

下載與更新系統

- 一. 請前往 Google TV 主畫面的「設定」
- 二. 點選「全部設定」
- 三. 點到「系統」並選擇「關於」
- 四. 點擊「系統更新」
- 五. 點擊「查看更新」
- 六. 點擊「立即重啟」以完成更新

註：

TK705i/TK705STi Google TV OTA FW 更新服務現已開放，請注意，即使您已嘗試在設定中嘗試「檢查更新」，閱讀此 Google TV 更新通知時，可能**可能無法從儀表板通知中收到更新通知**。如果未收到 Google TV 的韌體更新通知，**請嘗試重新啟動或嘗試恢復原廠設定**。

請注意，藍牙裝置、遙控器配對、無線投影及系統更新後的網路設定可能需要重新連線與重新啟用。

---文件結束---