

請務必將您的投影機更新至最新的 Google TV 系統軟體。這樣您才能體驗最新功能、應用程式改進和錯誤修復。有關係統升級說明和改進的更多詳細信息，請閱讀以下內容：

請參閱系統升級方式與本次更新的改善內容，如下說明：

V14.1.0.78 錯誤修正與功能優化：

1. 當 HDMI 訊號正常且影像模式設為「FPS」時，重複按下遙控器的「Live TV」按鍵，畫面可能會發生閃爍。
2. 訊號來源連接至 HDMI 1 時，在 HDMI 1 畫面下按下遙控器的「TV」按鍵，HDMI 輸入來源的影像模式可能會切換，並同步為目前 Google TV（GTV）的影像模式設定。
3. 從 Google TV（GTV）切換至 HDMI／USB-C 輸入來源後，「輸入來源」清單中的反白選項可能仍停留在 Google TV，而未更新為目前使用的 HDMI／USB-C 來源。
4. PS5 連接至 HDMI 2 並播放影片時，投影機從待機模式恢復後，畫面可能顯示「無訊號」。

系統更新前

- 請將投影機連接至網際網路，以取得最新的系統軟體。
- 請使用 AC 電源供電，確保更新過程中的電力穩定。
- 安裝新版 Google TV 系統前，請先將所有應用程式更新至最新版本。

系統更新需要注意的事項：

- 網路頻寬約為 20 Mbps 時，更新時間約需 15 分鐘。
- 更新前請確認投影機已連接至穩定的 AC 電源插座，請勿使用行動電源或其他可攜式電源。
- 更新期間請停留在更新畫面，請勿切換至其他畫面。
- 更新過程中及更新完成後，投影機可能會重新啟動數次，請等待 Google TV 主畫面再次出現。

- 請依照下列步驟更新 Google TV 系統。

下載與更新系統

1. 在 Google TV 首頁開啟「快速設定」。
2. 選擇「所有設定」。
3. 進入「系統」，再選擇「關於」。
4. 選擇「系統更新」。
5. 選擇「檢查更新」。
6. 下載及安裝完成後，選擇「立即重新啟動」以完成更新。

注意事項：

TK705i／TK705STi 的 Google TV OTA 韌體更新服務現已開放。

由於 Google 的更新政策與分批推送機制，即使您已在設定中選擇「檢查更新」，仍可能暫時無法收到更新通知，或 Google TV 首頁的通知功能尚未顯示更新訊息。。如果未收到 Google TV 的韌體更新通知，**請嘗試重新啟動或嘗試恢復原廠設定**。

系統更新完成後，下列功能或裝置可能需要重新連線、配對或啟用：

- 藍牙裝置
- 遙控器配對
- 無線投影
- 網路連線

---文件結束---