


Organització

Consell

BenQ recomana utilitzar un ratolí per a una configuració més ràpida.

Si utilitzeu el comandament a distància control, utilitzeu els botons següents:




1. Enceneu la vostra senyalització BenQ.
2. A la pàgina Hola, seleccioneu un idioma i, a continuació, premeu Inici.
 Consell: la selecció d'aquesta pantalla no està ressaltada. Premeu o dues vegades per seleccionar l'idioma o Inici.
3. A la pàgina Connecta't a Wi-Fi, premeu Configura fora de línia i després Continua.
4. A la pàgina Data i hora, definiu la data i l'hora i, a continuació, premeu Següent.
5. A la pàgina Copia aplicacions i dades, premeu No copiar i després Saltar.
6. A la pàgina de serveis de Google, reviseu els permisos i, a continuació, premeu Accepta.
7. A la pàgina Estableix un PIN, premeu Omet i després Omet de totes maneres.
8. A la pàgina Acord de llicència d'usuari final (EULA), llegiu i accepteu el acord i, a continuació, premeu Següent.
9. A la pàgina Política de privadesa, llegiu i accepteu els termes i, a continuació, premeu Següent.
10. A la pàgina de serveis de BenQ, activeu Activa els serveis de BenQ i, a continuació, premeu Següent.


Escaneja el codi QR per accedir a la configuració
Instruccions en altres idiomes:




Contingut del paquet




Cartellera digital




Comandament a distància



Coberta de ranura Wi-Fi
Cargols × 2




Senyalització Documents



Cable d'alimentació*



Cable HDMI



Cable RS-232

*El tipus de cable d'alimentació depèn de la vostra regió.

Recolzar



<https://support.benq.com>



En línia manual



Contacta amb el departament comercial
formulari



Vídeo d'instruccions

PN: 4J.S3K01.001



90101-39391

© 2024 Corporació BenQ. Tots els drets reservats.
Drets de modificació reservats.




BenQ

Cartellera digital Guia d'inici ràpid


Cartellera digital
SL4304, SL5504, SL6504, SL7504, SL8604,
SH5504, SH6504, SH7504

Muntatge




	43"	55"	65"	75"	86"
A	200 mm	400 mm	400 mm	600 mm	600 mm
B	188.7 mm	154 mm	230.4 mm	279 mm	352 mm
C	200 mm	400 mm	400 mm	400 mm	600 mm
Cargol mida	M6 × 12L		M8 × 16L		


El suport de paret no està inclòs i s'ha de comprar per separat.




Poder



Comandament a distància



Adaptador Wi-Fi



L'adaptador Wi-Fi no està inclòs i s'han de comprar per separat.

Poder

