


# Nastavení



Společnost BenQ doporučuje používat myš pro rychlejší nastavení.  
Pokud používáte dálkový ovladač ovládání, použijte následující tlačítka:



1. Zapněte signalizační zařízení BenQ.
2. Na stránce Hi there vyberte jazyk a stiskněte tlačítko Start.  
**Tip:** Váš výběr na této obrazovce není zvýrazněn. Stiskněte nebo dvakrát pro výběr jazyka nebo tlačítka Start.
3. Na stránce Připojení k Wi-Fi stiskněte tlačítko Nastavit offline a poté tlačítko Pokračovat.
4. Na stránce Datum a čas nastavte datum a čas a poté stiskněte tlačítko Další.
5. Na stránce Kopírovat aplikace a data stiskněte možnost Nekopírovat a poté Přeskočit.
6. Na stránce Služby Google zkontrolujte oprávnění a poté stiskněte Přijmout.
7. Na stránce Nastavit PIN stiskněte Přeskočit a poté Přesto přeskočit.
8. Na stránce Licenční smlouva s koncovým uživatelem (EULA) si přečtete a přijmete ji. smlouvu a poté stiskněte tlačítko Další.
9. Na stránce Zásady ochrany osobních údajů si přečtete a odsouhlaste podmínky | a poté stiskněte tlačítko Další.
10. Na stránce BenQ services (Služby BenQ) přepněte na Enable BenQ services (Povolit služby BenQ) a potom klepněte na tlačítko


Naskenováním kódu QR získáte přístup k nastavení v dalších jazycích:




# Obsah balení



digitální značení




Dálkové ovládání



Kryt slotu Wi-Fi  
Šrouby × 2




Označení dokumenty



Napájecí kabel\*



Kabel HDMI



Kabel RS-232

\*Typ napájecího kabelu závisí na vaší oblasti.

# Podpora



<https://support.benq.com>



Online manuál



Kontaktní prodej formulář



Video s návodem



# Digitální nápisy Stručný průvodce

Digitální nápisy  
SL4304, SL5504, SL6504, SL7504, SL8604,  
SH5504, SH6504, SH7504

