


Persediaan



BenQ mengesyorkan menggunakan tetikus untuk persediaan yang lebih pantas. Jika anda menggunakan alat kawalan jauh kawalan, gunakan butang berikut:



1. Hidupkan papan tanda BenQ anda.
2. Pada halaman Hai, pilih bahasa, dan kemudian tekan Mula.
 Petua: Pilihan anda pada skrin ini tidak diserlahkan. Tekan atau dua kali untuk memilih sama ada bahasa atau Mula.
3. Pada halaman Sambung ke Wi-Fi, tekan Sediakan di luar talian kemudian Teruskan.
4. Pada halaman Tarikh & masa, tetapkan tarikh dan masa, dan kemudian tekan Seterusnya.
5. Pada halaman Salin aplikasi & data, tekan Jangan salin kemudian Langkau.
6. Pada halaman perkhidmatan Google, semak kebenaran, kemudian tekan Terima.
7. Pada halaman Tetapkan PIN, tekan Langkau kemudian Langkau pula.
8. Pada halaman Perjanjian Lesen Pengguna Akhir (EULA), baca dan terima perjanjian, dan kemudian tekan Seterusnya.
9. Pada halaman Dasar Privasi, baca dan setujui terma, dan kemudian tekan Seterusnya.
10. Pada halaman perkhidmatan BenQ, togol pada Dayakan perkhidmatan BenQ, dan kemudian tekan Seterusnya.


Imbas kod QR untuk mengakses persediaan arahan dalam bahasa lain:




Kandungan pakej



Papan tanda digital




Alat kawalan jauh



Penutup slot Wi-Fi
Skrü × 2




Papan tanda
Dokumen



Kabel kuasa*



Kabel HDMI



Kabel RS-232

*Jenis kord kuasa bergantung pada wilayah anda.

Sokongan



<https://support.benq.com>



Dalam talian
Manual



Hubungi jualan
Borang



Video cara

PN: 4J.S3K01.001



90101-39391

© 2024 BenQ Perbadanan. Hakcipta terpelihara.
Hak pengubahsuaian terpelihara.




BenQ

Papan Tanda Digital Panduan Mula Pantas


Papan Tanda Digital
SL4304, SL5504, SL6504, SL7504, SL8604,
SH5504, SH6504, SH7504

Pelekap




	43"	55"	65"	75"	86"
A	200 mm	400 mm	400 mm	600 mm	600 mm
B	188.7 mm	154 mm	230.4 mm	279 mm	352 mm
C	200 mm	400 mm	400 mm	400 mm	600 mm
Skrus	M6 × 12L		M8 × 16L		


Pelekap dinding tidak termasuk dan mesti dibeli secara berasingan.




Kuasa



Alat kawalan jauh



Penyesuai Wi-Fi



Penyesuai Wi-Fi tidak disertakan dan mesti dibeli secara berasingan.