


Sett opp



Tips

BenQ anbefaler at du bruker en mus for raskere oppsett. Hvis du bruker fjernkontrollen fjernkontrollen, bruker du følgende knapper:



1. Slå på BenQ-skjermen.
2. Velg et språk på siden Hei der, og trykk deretter på Start.
-Tips: Valget ditt på denne skjermen er ikke uthevet. Trykk på  eller  to ganger for å velge enten språk eller Start.
3. På siden Koble til Wi-Fi trykker du på Konfigurer offline og deretter Fortsett.
4. På siden Dato og klokkeslett angir du dato og klokkeslett, og deretter trykker du på Neste.
5. På siden Kopier apper og data trykker du på Ikke kopier og deretter Hopp over.
6. På siden Google-tjenester går du gjennom tillatelsene og trykker deretter på Godta.
7. På siden Angi en PIN-kode trykker du på Hopp over og deretter Hopp over uansett.
8. På siden Lisensavtale for sluttbrukere (EULA) leser du og godtar avtalen, og avtalen, og trykk deretter på Neste.
9. På siden Personvernregler leser du vilkårene og godtar dem, og deretter trykker du på Neste.
10. På siden BenQ-tjenester veksler du mellom Aktiver BenQ-tjenester, og deretter trykker du på Neste.


Skann QR-koden for å få tilgang til oppsettet instruksjoner på andre språk:




Innhold i pakken



Digital skilting



Fjernkontroll



Deksel for Wi-Fi-spor
Skruer × 2




Skilting dokumenter



Strømledning



HDMI-kabel



RS-232-kabel

*Hvilken type strømledning du skal bruke, avhenger av hvilken region du bor i.

Støtte



<https://support.benq.com>



På nett manual



Kontakt salgs skjema



Veiledningsvideo

PN: 4J.S3K01.001



90101-39391

© 2024 BenQ Corporation. Alle rettigheter forbeholdt.
Endringsrettigheter forbeholdt.




BenQ

Digital skilting Hurtig start veiledning


Digital skilting
SL4304, SL5504, SL6504, SL7504, SL8604,
SH5504, SH6504, SH7504

Montering




	43"	55"	65"	75"	86"
A	200 mm	400 mm	400 mm	600 mm	600 mm
B	188.7 mm	154 mm	230.4 mm	279 mm	352 mm
C	200 mm	400 mm	400 mm	400 mm	600 mm
Skrue størrelse	M6 × 12L		M8 × 16L		


Veggfestet er ikke inkludert og må kjøpes separat.




Strøm



Fjernkontroll



Wi-Fi-adapter



Wi-Fi-adapteren er ikke inkludert og må kjøpes separat.