


Nastavenie




Spoločnosť BenQ odporúča používať myš na rýchlejšie nastavenie. Ak používate diaľkové ovládanie, použite nasledujúce tlačidlá:



1. Zapnite signalizačné zariadenie BenQ.
2. Na stránke Ahoj tam vyberte jazyk a potom stlačte tlačidlo Štart.
Tip: Váš výber na tejto obrazovke nie je zvýraznený. Stlačte dvakrát tlačidlo alebo , aby ste vybrali buď jazyk, alebo tlačidlo Štart.
3. Na stránke Pripojiť k sieti Wi-Fi stlačte Nastaviť offline a potom Pokračovať.
4. Na stránke Dátum a čas nastavte dátum a čas a potom stlačte tlačidlo Ďalej.
5. Na stránke Kopírovať aplikácie a dáta stlačte Nekopírovať a potom Preskočiť.
6. Na stránke Služby Google skontrolujte oprávnenia a potom stlačte Prijať.
7. Na stránke Nastaviť kód PIN stlačte Vynechať a potom aj tak Vynechať.
8. Na stránke Licenčná zmluva s koncovým používateľom (EULA) si prečítajte a prijmite zmluvu a potom stlačte tlačidlo Ďalej.
9. Na stránke Zásady ochrany osobných údajov si prečítajte a vyjadrite súhlas s podmienkami a potom stlačte tlačidlo Ďalej.
10. Na stránke BenQ services (Služby BenQ) prepnite na Enable BenQ services (Povoliť služby BenQ) a potom stlačte Next (Ďalej).


Naskenovaním kódu QR získate prístup k nastaveniu návod na nastavenie v iných jazykoch:




Obsah balenia



Digitálne značenie



Diaľkové ovládanie



Kryt slotu Wi-Fi
Skrutky × 2




Označenie dokumenty



Napájací kábel*



Kábel HDMI



RS-232 cable

*Typ napájacieho kábla závisí od vášho regiónu.

Podpora



<https://support.benq.com>



Online manuál



Kontakt na predaj formulár



Video s návodom na použitie

BenQ

Digitálne značenie Stručná príručka

Digitálne značenie
SL4304, SL5504, SL6504, SL7504, SL8604,
SH5504, SH6504, SH7504

PN: 4J.S3K01.001




90101-39391

© 2024 Spoločnosť BenQ Corporation. Všetky práva vyhradené.
Práva na úpravu vyhradené.




Montáž




	43"	55"	65"	75"	86"
A	200 mm	400 mm	400 mm	600 mm	600 mm
B	188.7 mm	154 mm	230.4 mm	279 mm	352 mm
C	200 mm	400 mm	400 mm	400 mm	600 mm
Skrutka veľkosť	M6 × 12L		M8 × 16L		


Držiak na stenu nie je súčasťou balenia a je potrebné ho zakúpiť samostatne.




Napájanie



Diaľkové ovládanie



Adaptér Wi-Fi



Adaptér Wi-Fi nie je súčasťou dodávky a je potrebné ho zakúpiť samostatne.