


Järjestä



Vihje

BenQ suosittelee hiiren käyttöä nopeuttaakseen asetusten tekemistä.

Jos käytät kaukosäädintä ohjainta, käytä seuraavia painikkeita:



1. Käynnistä BenQ-viitoituslaitteesi.
2. Valitse kieli Hi there -sivulla ja paina sitten Start.
 Vihje: Valintasi tässä näytössä ei ole korostettuna. Paina  tai  kahdesti valitaksesi joko kielen tai Käynnistä.
3. Paina Connect to Wi-Fi -sivulla Set up offline ja sitten Continue (Jatka).
4. Aseta Date & time (Päivämäärä ja aika) -sivulla päivämäärä ja kellonaika ja paina sitten Next (Seuraava).
5. Paina Kopioi sovellukset ja tiedot -sivulla Älä kopioi ja sitten Ohita.
6. Tarkista Google-palvelut-sivulla käyttöoikeudet ja paina sitten Hyväksy.
7. Paina Set a PIN page (Aseta PIN-koodi) -sivulla Skip (Ohita) ja sitten Skip anyway (Ohita kuitenkin).
8. Lue ja hyväksy Loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus (EULA) -sivulla seuraavat kohdat sopimuksen ja paina sitten Seuraava.
9. Lue ja hyväksy ehdot Tietosuojaseloste-sivulla ja paina sitten Seuraava.
10. Valitse BenQ-palvelut-sivulla Ota BenQ-palvelut käyttöön -vaihtoehto käyttöön ja valitse sitten paina Seuraava.


Skannaa QR-koodi päästäksesi asetuksiin ohjeet muilla kielillä:




Pakkauksen sisältö



Digitaaliset opasteet




Kaukosäädin




Wi-Fi-korttipaikan kansi
Ruuvit x 2




Opasteet
asiakirjat



Virtajohto*



HDMI-kaapeli



RS-232-kaapeli

*Virtajohdon tyyppi riippuu alueestasi.

Tuki



<https://support.benq.com>



Online
manuaalinen



Ota yhteyttä myyntiin
lomake



Ohjevideo

BenQ

Digitaaliset opasteet Pikaopas

Digitaaliset opasteet

SL4304, SL5504, SL6504, SL7504, SL8604,
SH5504, SH6504, SH7504

PN: 4J.S3K01.001




90101-39391

© 2024 BenQ Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.




Asennus




	43"	55"	65"	75"	86"
A	200 mm	400 mm	400 mm	600 mm	600 mm
B	188.7 mm	154 mm	230.4 mm	279 mm	352 mm
C	200 mm	400 mm	400 mm	400 mm	600 mm
Ruuvi koko	M6 × 12L		M8 × 16L		


Seinäkiinnike ei sisälly toimitukseen, ja se on ostettava erikseen.




Teho



Kaukosäädin



Wi-Fi-sovitin



Wi-Fi-sovitin ei sisälly toimitukseen ja se on ostettava erikseen.